

Schnellstart für die Standardprogrammierung des SmartLine Kontrollgeräts

Verwenden Sie PGM, um eines der Programme A, B, C oder D auszuwählen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten ▲ und ▼, um Werte für blinkende Wahlmöglichkeiten einzugeben.

Verwenden Sie NEXT oder BACK, um Optionen auszuwählen und zwischen Zonen zu scrollen.



SmartLine-Standardprogrammierung

(siehe Rückseite für die Auto-Adjust-Programmierungsanweisungen)

1. SET TIME/DATE
Stellen Sie die Tageszeit und das Datum ein (Tag, Monat, Jahr).
2. SET ZONE RUN TIMES
Stellen Sie die Zonenbewässerungszeiten ein (1 Min. bis 9 Std. und 55 Min.) für die verwendeten Programme (A, B, C, D).
3. SET DAILY START TIMES
Stellen Sie die täglichen Startzeiten für die verwendeten Programme (A, B, C, D) ein.
4. SET WATERING DAYS
Stellen Sie die Bewässerungstage ein, indem Sie die Wochentage auswählen oder die Intervalle (1 bis 30 Tage) oder die geraden oder ungeraden Tage für die verwendeten Programme (A, B, C, D).
5. SET OMIT TIMES/DAYS
Stellen Sie die Auslassungszeiten, -tage oder -daten ein, um Nicht-Bewässerungsphasen einzuplanen. (wahlweise)
6. SEASONAL % ADJUST
Stellen Sie die saisonale Anpassung in Prozenten für jeden Monat und für jedes verwendete Programm (A, B, C, D) ein. (wahlweise)
7. RUN
Stellen Sie den Drehschalter auf RUN zurück.

Manuelle Betätigung

MANUELLER TEST

Drehen Sie den Drehschalter auf MANUAL TEST. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Bewässerungszeit einzugeben. (10 Sek. bis 10 Min.) für alle Zonen mit eingegebener Bewässerungszeit. Drehen Sie den Drehschalter auf RUN zurück, um den Test in Gang zu setzen.

MANUELLE ZONE

Drehen Sie den Drehschalter auf MANUAL ZONE. Verwenden Sie NEXT, um die gewünschte Zone auszuwählen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Zonenbewässerungszeit auszuwählen (1 Min. bis 9 Std. 55 Min.). Drehen Sie den Drehschalter auf RUN zurück, um zu beginnen.

Für die Position ADVANCED FUNCTIONS schlagen Sie bitte in der Gebrauchsanweisung nach.

Schnellstart für die Auto-Adjust-Programmierung des SmartLine Kontrollgeräts

1. Für die Programmierung im Auto-Adjust-Modus sind die Installation einer wahlweisen SLW Wetterstation und der Einstellungen im Standardmodus Voraussetzung.
 - Kontrollieren Sie die korrekte Einstellung von Datum und Uhrzeit auf der Position SET TIME/DATE.
 - Geben Sie die Zonenbewässerungszeiten, die Startzeiten und die Tage ein. Siehe Standardprogrammierung für die entsprechende Vorgehensweise.
2. Starten Sie die Kommunikation mit der SLW Wetterstation. Sie müssen dazu zur Wetterstation gehen und den Testgriff des Regensensors an der Oberseite für 15 Sekunden gedrückt halten. Wenn die Funkverbindung hergestellt wurde, sehen Sie am unteren Rand der Anzeige das Antennensymbol. Ein blinkendes Antennenzeichen zeigt an, dass die Funkverbindung in den letzten 5 Min. hergestellt wurde. Siehe Gebrauchsanweisung.
3. Drehen Sie den Drehschalter auf die unten angeführten Programmschritte:
 4. ZIPCODE OR LATITUDE
Geben Sie den Breitengrad ein.
 5. SPRINKLER TYPE
Geben Sie den Regnertyp oder die Beregnungsrate für jede Zone ein. Unbenutzte Zonen sollten auf OFF gestellt werden.
 6. PLANT TYPE
Geben Sie den Pflanzentyp für jede Zone ein.
 7. SOIL TYPE
Geben Sie den Bodentyp und den Hangneigungsgrad für jede Zone ein.
 8. MORE/LESS
Geben Sie die Mehr/Weniger-Einstellungen ein (wahlweise). Stellen die Prozente für jede Zone ein, um die Bewässerung an Faktoren wie Schatten, Wind und schlechte Regnerwirkungsgrade anzupassen.
 9. RUN
Drehen Sie den Drehschalter auf RUN zurück.

